

Deutsch

Warnhinweise

Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu schweren Verbrennungen führen oder andere Risiken bergen

- Den Kamin während des Gebrauchs nicht berühren. Dieser kann heiß sein und somit Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie den Kamin nicht in die Nähe brennbarer Gegenstände wie Vorhänge, Stoffe, leicht brennbare Möbel, etc.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Kamin fern.
- Rauchen Sie nicht während Sie den Kamin Befüllen oder Anzünden. Ein Funke kann spontan Bioethanol entzünden.
- **Füllen Sie niemals einen brennenden oder heißen Kamin.** Dies kann zu einer Explosion, zu Verbrennungen oder einem Brandschaden führen.
- Verwenden Sie keine anderen Brennstoffe, die nicht dafür geeignet sind, wie z.B. Alkohol, Benzin, Biodiesel, Methanol, usw.. Dies kann die Entwicklung giftiger Gase erzeugen.
- Die Kamine nicht in Wohnwägen, Booten, Fahrzeugkabinen, Zelten oder anderen Räumen nutzen, die aus brennbaren Materialien bestehen.
- Platzieren Sie den Kamin in einem ausreichend belüfteten Raum und niemals in einem geschlossenen Raum. Siehe Kapitel "Mindestlüftung".
- Stellen Sie den Kamin auf einen stabilen, ebenen, nicht brennbaren Untergrund. Wandkamine müssen waagrecht aufgehängt werden.
- Verwenden Sie den Kamin nicht als Kochgerät.
- Verwenden Sie den Kamin niemals in einem Raum, in dem brennbare Gase verwendet oder gespeichert werden. Bewahren Sie Ihren eventuellen Bioethanol-Vorrat nicht in der Nähe des Kamins auf. Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Verwenden Sie den Kamin niemals in einem Haus, in dem sich ein Gas-Heizkessel befindet, der keinen Schornstein besitzt.
- Löschen Sie die Flamme nie mit Wasser, Dies kann zu Verbrennungen führen und die Flammen noch größer werden lassen. Verwenden Sie den dafür vorgesehenen Flammenlöschers.
- **Hinweis: Die Flamme kann klein und somit schlecht sichtbar sein!**
- Bei der Verwendung von Kamin-Zubehör, wie Keramikholz oder Dekosteinen kann die Flamme durch die eventuell veränderte Luftzufuhr beeinflusst werden. Wenn das Flammenbild nicht Ihren Wünschen entspricht, ändern Sie bitte die Position der Zubehörteile. Beachten Sie, dass diese nicht in den Brenner fallen. **Hinweis: Diese können heiß sein!**
- **Hinweis:** Bei der Verwendung einer Glasplatte kann diese heiß werden! (nicht alle Kamin können mit einer Glasplatte versehen werden)
- Verwenden Sie Farmlight Bio Ethanol mit einer Konzentration von max. **<96%** Ethanol, um ein optimales Flammenbild zu erhalten. Farmlight Bio Ethanol ist für alle Ethanolkamine geeignet und sorgt für eine sichere Anwendung. Eine höhere Konzentration kann Brandschäden am Kamin und / oder Umweltschäden verursachen.
- Im Falle von Verletzungen, wie Verschlucken von Bio Ethanol, bei Kontakt mit den Augen, allen schmerzhaften oder gereizten Symptomen, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.
- Lassen Sie einen brennenden Kamin nie unbeaufsichtigt.
- **Bewegen Sie niemals einen brennenden Kamin!** Dies kann zu Verletzungen und Brandschäden führen. Bevor Sie den Kamin umplatzieren, lassen Sie den Kamin vollständig abkühlen. Dann entfernen Sie den Brenner und stellen diesen auf eine stabile Unterlage. **Im Falle eines Brandes verwenden Sie eine Feuerlöschdecke! Kein Wasser verwenden, da dies keinerlei Auswirkung auf das Bio Ethanol hat!**
- Der Hersteller / Lieferant kann nicht für den Schaden haftbar gemacht werden, der durch Missbrauch und / oder Unachtsamkeit entstanden ist.

Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial. Bei den Edelstahlkaminen ist ein Schutzfilm angebracht, den Sie sorgfältig abziehen müssen.

Platzierung des Kamins

- Platzieren Sie den Kamin auf einen stabilen, ebenen, nicht brennbaren Untergrund. Wandkamine müssen waagrecht angebracht werden.
- Der Kamin darf nicht in Wohnwägen, Booten und Fahrzeugkabinen, Zelten oder anderen Räumen - die aus brennbaren Materialien bestehen - platziert werden.
- Platzieren Sie den Kamin nur in ausreichend belüfteten Räumen und nicht in einem geschlossenen Raum. Siehe auch Kapitel Mindestlüftung.
- Platzieren Sie den Kamin nicht an einer Stelle mit Luftzug.
- Platzieren Sie den Kamin nicht in der Nähe von brennbaren Produkten, wie Vorhängen, Stoffe, Möbel, usw.
- Benutzen Sie den Kamin niemals in einem Raum, in dem brennbare Gase verwendet oder gespeichert werden. Halten Sie Ihren eventuellen Bioethanol-Vorrat vom Kamin fern.
- Verwenden Sie den Kamin niemals in einem Haus, in dem der Gas-Heizkessel nicht an einen Schornstein zum Rauchabzug angeschlossen ist.
- Halten Sie mindestens 50 Zentimeter Platz über dem Kamin frei.

Befüllen und Anzünden des Kamins

- **Befüllen Sie niemals einen brennenden oder heißen Kamin.** Dies kann zu einer Explosion führen, zu Verletzungen führen oder einen Brand auslösen!
- Wenn noch ein Rest Bio Ethanol im Brenner übrig geblieben ist, entfernen Sie die Abdeckung des Brenners und lassen diesen mindestens 30 Sek. auslüften, bevor Sie diesen wieder anzünden.
- Lassen Sie den Kamin **vollständig abkühlen**, bevor Sie den Kamin erneut befüllen.
- Entfernen Sie alle Zubehörteile rund um den Brenner. **Hinweis: Die Zubehörteile können heiß sein!**
- Nehmen Sie den Brenner aus dem Kamin und stellen Sie ihn auf eine stabile Unterlage.
- Füllen Sie das Farmlight Bio Ethanol mit **<96%** igem Ethanol bis **1 cm zur Oberkante des Brenners. Niemals bis zum Rand befüllen!**
- Platzieren Sie nun den Brenner vorsichtig in oder auf der vorgesehenen Stelle.
- Entfernen Sie verschüttetes Bio Ethanol sorgfältig zuerst mit einem trockenen, danach mit einem feuchten Tuch.
- Bei der Verwendung von Zubehör, platzieren Sie diese rund um den Brenner. Beachten Sie, dass diese nicht in den Brenner fallen.
- Wenn Sie zusätzlich eine Glasplatte bestellt haben, können Sie diese mit den Klammern an der Vorderseite des Kamins, vor den Brennern befestigen. (Nicht alle Kamine können mit einer Glasplatte versehen werden)
- Zünden Sie den Brenner mit einem langen Streichholz oder Stabfeuerzeug an. Halten Sie Abstand beim Anzünden des Kamins.
- Das Bio Ethanol benötigt ungefähr eine halbe Stunde, bis es die erforderliche Temperatur und somit den höchsten Punkt der Flamme erreicht hat.

Löschen des Kamins mit Brennstoff-Dosen

- Es ist zu empfehlen das Bio Ethanol immer vollständig zu verbrennen, bis die Flamme von selbst erlöscht. **Hinweis: Die Flamme kann sehr klein und somit schlecht sichtbar sein!**
- Zum Löschen des Kamins verwenden Sie den dafür vorgesehenen Flammenlöschers.
- Legen Sie den Flammenlöschers so auf die Brennstoff-Dosen, dass die Öffnung komplett verschlossen und somit keine Sauerstoffzufuhr mehr möglich ist. Nach ca. 5 Sekunden können Sie den Flammenlöschers langsam entfernen. **Hinweis:** Falls doch Sauerstoff an das Bio Ethanol gelangt ist, kann dieses erneut entfachen. **Hinweis:** Die Brennstoff-Dosen sind sehr heiß. **Hinweis:** Versuchen Sie niemals die Flamme mit den Händen, durch Pusten oder mit Wasser zu löschen. Dies kann zu Verbrennungen führen und die Flammen noch größer werden lassen.

Löschen des Kamins mit regulierbarem Brenner

- Es ist zu empfehlen das Bio Ethanol immer vollständig zu verbrennen, bis die Flamme von selbst erlöscht. **Hinweis: Die Flamme kann sehr klein und somit schlecht sichtbar sein!**
- Wenn Sie das Feuer doch vorher löschen möchten, verwenden Sie bitte das dafür mitgelieferte Material, den Deckel zum verschließen.
- Verschließen Sie den Brenner mit dem Deckel zügig aber vorsichtig, so dass die Luftzufuhr unterbrochen wird und die Flamme erlischt.
- Warten Sie 5 Sekunden. Öffnen Sie nun vorsichtig den Deckel, um sicherzustellen, dass die Flamme auch wirklich erloschen ist. **Hinweis:** Falls doch Sauerstoff an das Bio Ethanol gelangt ist, kann dieses erneut entfachen. **Hinweis:** Der Brenner ist sehr heiß. **Hinweis:** Versuchen Sie niemals die Flamme mit den Händen, durch Pusten, oder mit Wasser zu löschen. Dies kann zu Verbrennungen führen und die Flammen noch größer werden lassen.

Mindestlüftung

- Im Raum, in dem der Kamin sich befindet, sollte eine Ventilationsöffnung in der Größe von mindestens 100 cm² vorhanden sein.
- Der Raum, in dem der Kamin platziert wird sollte mindestens 40 m³ aufweisen.
- Platzieren Sie den Kamin nicht an einer Stelle mit Luftzug.





Lesen Sie vor der Montage des Kamins Gebrauchsanweisung und Warnhinweise aufmerksam durch.
Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu schweren Verbrennungen führen und / oder andere Risiken bergen.

Benutzerhandbuch Riviera und Diana

Inhalt des Montage-Set:

- 4 Abstandhalter;
- 2 Schraubhaken;
- 2 Schrauben;
- 2 Unterlegscheiben;
- 2 Dübel;
- 2 Ringe;
- 2 Muttern.




Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial. Bei den Edelstahlkaminen ist ein Schutzfilm angebracht, den Sie sorgfältig abziehen müssen.

Montage-Anleitung

Montieren Sie den Kamin an einer vertikalen, stabilen, nicht brennbaren Wand.

- Legen Sie zuerst die Stelle im Raum fest, an die der Kamin gehängt werden soll.
- Stecken Sie die Schraube durch das Loch der großen Unterlegscheibe.
- Stecken Sie die Schraube mit der Unterlegscheibe in einen der Abstandhalter.
- Stecken Sie dies nun in das Loch an der Unterseite des Kamins.
- Platzieren Sie den kleinen Ring über der Schraube an der Innenseite des Kamins.
- Stecken Sie nun die Mutter darauf und schrauben Sie dieses mit dem Werkzeug fest.
- Stellen Sie sicher, dass die Abstandhalter und die großen Unterlegscheiben auf den Schrauben zentriert sind.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang an allen Seiten.



- Platzieren Sie den Kamin an der gewünschten Stelle und markieren Sie mit einem Bleistift das Hauptloch an der Wand. Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass der Kamin in einer Geraden hängt.
- Bohren Sie zwei Löcher an der markierten Stelle in die Wand.
- Drücken Sie die Dübel in die gebohrten Löcher.
- Drehen Sie nun die Schraubhaken in die Dübel, bis diese nur noch 26 mm aus der Wand herausragen.
- Befestigen Sie die Abstandhalter an den Haken.
- Hängen Sie jetzt den Kamin mit den vorgesehenen Löchern an die Haken.



Gebrauchsanweisung

- Befüllen Sie den/die Brenner auf einem ebenen, stabilen Untergrund mit Farmlight Bio Ethanol aus **<96% igem Ethanol bis max. 1 cm zur Oberkante. Niemals bis zum Rand befüllen!**
- Der regulierbare Brenner ist mit Keramikwatte ausgestattet. Die keramische Watte, in Verbindung mit dem 95%-igem Farmlight Bio Ethanol, saugt das Bio Ethanol auf wie ein Schwamm und sorgt somit für eine bessere und gleichmäßige Verbrennung. Die keramische Watte ist aus biologisch abbaubaren Materialien hergestellt. Die Keramikwatte ist bis zu einer Brenntemperatur von 1200°C hitzebeständig. Bei der Verwendung von Farmlight Bio Ethanol erreicht der Brenner eine Temperatur von maximal $\pm 385^{\circ}\text{C}$. Bio-Flex fällt unter Nota Q der EU-Richtlinie 67/548 / EWG und TRGS 905. **Bitte beachten: Die Keramikwolle ist nur beim Kauf eines Kamins mit dem 1L Brenner enthalten. Sie ist nicht bei den 3 Brennstoffdosen enthalten.**
- Platzieren Sie nun vorsichtig den / die Brenner in den Kamin.
- Entfernen Sie verschüttetes Bio Ethanol sorgfältig zuerst mit einem trockenen, danach mit einem feuchten Tuch.
- Bei der Verwendung von eventuell bestellten Sparplatten, platzieren Sie diese auf den / die Brenner mit der großen Öffnung zur Vorderseite.
- Wenn Sie zusätzlich eine Glasplatte bestellt haben, können Sie diese mit den Klammern an der Vorderseite des Kamins, vor den Brennern befestigen. (Nicht alle Kamine können mit einer Glasplatte versehen werden)
- Zünden Sie den Brenner mit einem langen Streichholz oder Stabfeuerzeug an. Halten Sie Abstand beim Anzünden des Kamins.
- Das Bio Ethanol benötigt ungefähr eine halbe Stunde, bis es die erforderliche Temperatur und somit den höchsten Punkt der Flamme erreicht hat

Löschen des Kamins mit Brennstoff-Dosen

- Es ist zu empfehlen das Bio Ethanol immer vollständig zu verbrennen, bis die Flamme von selbst erlischt.
Hinweis: Die Flamme kann sehr klein und somit schlecht sichtbar sein!
- Zum Löschen des Kamins verwenden Sie den dafür vorgesehenen Flammlöcher.
- Legen Sie den Flammlöcher so auf die Brennstoff-Dosen, dass die Öffnung komplett verschlossen und somit keine Sauerstoffzufuhr mehr möglich ist. Nach ca. 5 Sekunden können Sie den Flammlöcher langsam entfernen.
Hinweis:Falls doch Sauerstoff an das Bio Ethanol gelangt ist, kann dieses erneut entfachen.
Hinweis:Die Brennstoff-Dosen sind sehr heiß.
Hinweis:Versuchen Sie niemals die Flamme mit den Händen, durch Pusten oder mit Wasser zu löschen. Dies kann zu Verbrennungen führen und die Flammen noch größer werden lassen.



Löschen eines regulierbaren Brenner

- Es ist zu empfehlen das Bio Ethanol immer vollständig zu verbrennen, bis die Flamme von selbst erlischt.
Hinweis: Die Flamme kann sehr klein und somit schlecht sichtbar sein!
- Wenn Sie das Feuer doch vorher löschen möchten, verwenden Sie bitte das dafür mitgelieferte Material, den Deckel zum verschließen.
- Verschließen Sie den Brenner mit dem Deckel zügig aber vorsichtig, so dass die Luftzufuhr unterbrochen wird und die Flamme erlischt.
- Warten Sie 5 Sekunden. Öffnen Sie nun vorsichtig den Deckel, um sicherzustellen, dass die Flamme erloschen ist.
Hinweis: Die Flamme kann sehr klein und somit schlecht sichtbar sein!
Hinweis:Falls doch Sauerstoff an das Bio Ethanol gelangt ist, kann dieses erneut entfachen.
Hinweis:Der Brenner ist sehr heiß.
Hinweis:Versuchen Sie niemals die Flamme mit den Händen, durch Pusten oder mit Wasser zu löschen. Dies kann zu Verbrennungen führen und die Flammen noch größer werden lassen.

Befüllen und Anzünden des Kamins

- **Befüllen Sie niemals einen brennenden oder heißen Kamin.** Dies kann zu einer Explosion führen, zu Verletzungen führen oder einen Brand auslösen!
- Wenn noch ein Rest Bio Ethanol in den Brennern übrig geblieben ist, entfernen Sie die event. Abdeckung der Brenner und lassen diese mindestens 30 Sek. auslüften, bevor Sie den Kamin erneut anzünden.
- Lassen Sie den Kamin **vollständig abkühlen**, bevor Sie den Kamin erneut befüllen.
- Entfernen Sie alle Zubehörteile rund um den Brenner. **Hinweis: Die Zubehörteile können heiß sein!**
- Entnehmen Sie die Brenner aus dem Kamin und stellen diese auf einen feuerfesten Untergrund.
- Füllen Sie das Farmlight Bio Ethanol mit 95%igem Ethanol bis **1 cm zur Oberkante der Brenner. Niemals bis zum Rand befüllen!**
- Platzieren Sie nun die Brenner vorsichtig in oder auf der vorgesehenen Stelle.
- Entfernen Sie verschüttetes Bio Ethanol sorgfältig zuerst mit einem trockenen, danach mit einem feuchten Tuch.
- Bei dem Gebrauch von Zubehör, legen Sie dieses um den / die Brenner. Bitte beachten Sie, dass diese nicht in den / die Brenner fallen.
- Zünden Sie den/die Brenner mit einem langen Streichholz oder Stabfeuerzeug an. Halten Sie Abstand, wenn Sie den Bio Ethanol Kamin anzünden.
- Bio Ethanol benötigt ungefähr eine halbe Stunde, bis es die erforderliche Temperatur und somit den höchsten Punkt der Flamme erreicht hat.

