

# Deutsch

Bitte lesen Sie vor der Verwendung der Brenner Warnhinweise und Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.  
Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu schweren Verbrennungen führen und / oder andere Risiken bergen.



## Benutzerhandbuch für Brenner

### Warnhinweise

- Den Brenner während des Betriebs niemals berühren. Dieser kann warm / heiß sein und Verletzungen verursachen.
- Platzieren Sie den Brenner nicht in der Nähe von brennbaren Produkten, wie Vorhängen, Stoffe, Möbel, usw.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Brenner fern.
- Rauchen Sie nicht während Sie den Brenner Befüllen oder Anzünden. Ein Funke kann spontan Bio Ethanol entzünden.
- **Füllen Sie niemals einen brennenden oder heißen Brenner.** Dies kann zu einer Explosion, zu Verbrennungen oder einem Brandschaden führen!
- Verwenden Sie keine anderen Brennstoffe, die nicht dafür geeignet sind, wie z.B. Alkohol, Benzin, Biodiesel, Methanol, usw.. Dies kann die Entwicklung giftiger Gase erzeugen.
- Den Brenner nicht in Wohnwägen, Booten, Fahrzeugkabinen, Zelten oder anderen Räumen nutzen, die aus leicht brennbaren Materialien bestehen.
- Verwenden Sie den Brenner nur in einem ausreichend belüfteten Raum und niemals in einem geschlossenen Raum.
- Platzieren Sie den Brenner auf einem stabilen, ebenen, nicht brennbaren Untergrund.
- Verwenden Sie den Brenner nicht als Herd.
- Verwenden Sie den Brenner niemals in einem Raum, in dem brennbare Gase verwendet oder gespeichert werden.
- Bewahren Sie Ihren eventuellen Bioethanol-Vorrat nicht in der Nähe des Brenner auf. Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Verwenden Sie den Brenner niemals in einem Haus, in dem sich ein Gas-Heizkessel befindet, der keinen Schornstein besitzt.
- Löschen Sie die Flamme nie mit Wasser, das dies keine Auswirkungen auf Bioethanol hat. Verwenden Sie den dafür vorgesehenen Flammlöschers.
- **Hinweis: Die Flamme kann klein und somit schlecht sichtbar sein.**
- Bei der Verwendung von bestelltem Zubehör, wie Keramikholz oder Dekosteinen kann die Flamme durch die eventuell veränderte Luftzufuhr beeinflusst werden. Wenn das Flammenbild nicht Ihren Wünschen entspricht, ändern Sie bitte die Position der Zubehörteile. Beachten Sie, dass diese nicht in den Brenner fallen. **Hinweis: Diese können heiß sein!**
- Verwenden Sie Farmlight Bio Ethanol mit einer Konzentration von max. **96%** Ethanol, um ein optimales Flammenbild zu erhalten. Farmlight Bio Ethanol ist für alle Brenner geeignet und sorgt für eine sichere Anwendung. Eine höhere Konzentration kann Brandschäden am Brenner und / oder Umweltschäden verursachen.
- Im Falle von Verletzungen, wie Verschlucken von Bio Ethanol, bei Kontakt mit den Augen, allen schmerzhaften oder gereizten Symptomen, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.
- Lassen Sie einen brennenden Kamin nie unbeaufsichtigt.
- **Bewegen Sie niemals den Brenner während des Brennvorgangs!** Dies kann zu Verletzungen und Brandschäden führen. Den Brenner vollständig abkühlen lassen.
- **Im Falle eines Brandes verwenden Sie eine Feuerlöschdecke! Niemals Wasser zum Löschen verwenden!**
- Der Hersteller / Lieferant kann nicht für den Schaden haftbar gemacht werden, der durch Missbrauch und / oder Unachtsamkeit entstanden ist.

Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial. Bei den Edelstahlkaminen ist ein Schutzfilm angebracht, den Sie sorgfältig abziehen müssen.

### Gebrauchsanweisung für Brenner

#### Für regulierbare und nicht regulierbare Brenner.

- Platzieren Sie den Brenner auf einem stabilen, ebenen, nicht brennbaren Untergrund.
- Die eventuell mitbestellte Keramikwatte (wenn es nicht bereits der Fall ist) im Brenner platzieren.  
Hinweis: Die Keramikwatte darf nicht mit Brenngel oder anderen dicken Brennflüssigkeiten verwendet werden.  
Keramikwatte ist aus biologisch abbaubaren Materialien hergestellt. Die Keramikwatte ist bis zu einer Brenntemperatur von 1200°C hitzebeständig. Bei der Verwendung von Farmlight Bio Ethanol erreicht der Brenner eine Temperatur von maximal  $\pm 385^{\circ}\text{C}$ . Bio-Flex fällt unter Nota Q der EU-Richtlinie 67/548 / EWG und TRGS 905.
- Füllen Sie das Farmlight Bio Ethanol mit 95%igem Ethanol bis **1 cm zur Oberkante des Brenners. Niemals bis zum Rand befüllen!**
- Entfernen Sie verschüttetes Bio Ethanol sorgfältig zuerst mit einem trockenen, danach mit einem feuchten Tuch.
- Zünden Sie den Brenner mit einem langen Streichholz oder Stabfeuerzeug an. Halten Sie Abstand beim Anzünden des Bio Ethanol Brenner.  
Das Bio Ethanol benötigt ungefähr eine halbe Stunde, bis es die erforderliche Temperatur und somit den höchsten Punkt der Flamme erreicht hat.

#### Löschen eines regulierbaren Brenner

- Es ist zu empfehlen das Bio Ethanol immer vollständig zu verbrennen, bis die Flamme von selbst erlöscht.  
**Hinweis: Die Flamme kann sehr klein und somit schlecht sichtbar sein!**
- Wenn Sie das Feuer doch vorher löschen möchten, verwenden Sie bitte das dafür mitgelieferte Material, den Deckel zum verschließen.
- Verschließen Sie den Brenner mit dem Deckel zügig aber vorsichtig, so dass die Luftzufuhr unterbrochen wird und die Flamme erlischt.
- Warten Sie 5 Sekunden. Öffnen Sie nun vorsichtig den Deckel, um sicherzustellen, dass die Flamme auch wirklich erloschen ist.  
**Hinweis: Die Flamme kann sehr klein und somit schlecht sichtbar sein!**  
**Hinweis:** Falls doch Sauerstoff an das Bio Ethanol gelangt ist, kann die Flamme erneut entfachen.  
**Hinweis:** Der Brenner ist sehr heiß.  
**Hinweis:** Versuchen Sie niemals die Flamme mit den Händen, durch Pusten, oder mit Wasser zu löschen. Dies kann zu Verbrennungen führen und die Flammen noch größer werden lassen.

#### Löschen des Brenner mit Deckel

- Es ist zu empfehlen das Bio Ethanol immer vollständig zu verbrennen, bis die Flamme von selbst erlöscht.  
**Hinweis: Die Flamme kann sehr klein und somit schlecht sichtbar sein!**
- Wenn Sie das Feuer früher löschen möchten, verwenden Sie bitte den dafür vorgesehenen Deckel.
- Legen Sie den Deckel auf die Brenneröffnung und üben Sie etwas Druck aus, so dass die Brenneröffnung vollständig verschlossen ist und somit die Sauerstoffzufuhr unterbrochen ist.
- Warten Sie 5 Sekunden. Öffnen Sie nun vorsichtig den Deckel, um sicherzustellen, dass die Flamme erloschen ist.  
**Hinweis: Die Flamme kann sehr klein und somit schlecht sichtbar sein!**  
**Hinweis:** Falls doch Sauerstoff an das Bio Ethanol gelangt ist, kann die Flamme erneut entfachen.  
**Hinweis:** Der Brenner ist sehr heiß.  
**Hinweis:** Versuchen Sie niemals die Flamme mit den Händen, durch Pusten, oder mit Wasser zu löschen. Dies kann zu Verbrennungen führen und die Flammen noch größer werden lassen.

#### Befüllen und Anzünden des Brenner

- **Füllen Sie niemals einen brennenden oder heißen Brenner.** Dies kann zu einer Explosion, zu Verbrennungen oder einem Brandschaden führen!
- Wenn noch ein Rest Bio Ethanol im Brenner übrig geblieben ist, entfernen Sie die Abdeckung des Brenners und lassen diesen mindestens 30 Sek. auslüften, bevor Sie diesen wieder anzünden.
- Lassen Sie den Brenner **vollständig abkühlen**, bevor Sie den Brenner erneut befüllen.
- Entfernen Sie alle Zubehörteile rund um den Brenner. **Hinweis: Die Zubehörteile können heiß sein!**
- Füllen Sie das Farmlight Bio Ethanol mit 95%igem Ethanol bis **1 cm zur Oberkante des Brenners. Niemals bis zum Rand befüllen!**
- Entfernen Sie verschüttetes Bio Ethanol sorgfältig zuerst mit einem trockenen, danach mit einem feuchten Tuch.
- Bei der Verwendung von Zubehör, platzieren Sie diese rund um den Brenner. Beachten Sie, dass diese nicht in den Brenner fallen.
- Zünden Sie den Brenner mit einem langen Streichholz oder Stabfeuerzeug an. Halten Sie Abstand beim Anzünden des Brenner.
- Das Bio Ethanol benötigt ungefähr eine halbe Stunde, bis es die erforderliche Temperatur und somit den höchsten Punkt der Flamme erreicht hat.